



Pannello di controllo 4 Satelliti

Tasto centrale

Il tasto nella zona centrale del pannello serve alle funzioni sotto elencate. (Accensione, spegnimento, cambio satellite)

Accensione antenna

Tenere premuto per circa 3 secondi il tasto finché non si accendono tutti i LED.

Spegnimento antenna

Tenere premuto per qualche secondo il tasto finché non iniziano a lampeggiare i LED.

Cambiare satellite

Una volta accesa l'antenna, inizierà a lampeggiare il LED verde del satellite in ricerca. Premere il tasto per cambiare satellite.



H.B. = HOT BIRD 13 E

ASTRA 1 = ASTRA 19 E

A.B.3 = ATLANTIC BIRD 5 W

ASTRA 3 = ASTRA 23 E

ALARM = SEGNALA ERRORE*

*La lista degli errori si trova a pagina 24.